


## Patron du livre piano

(Pour un livre d'une hauteur de 18/19/20cm)



- une scie à chantourner ou à défaut une scie à ruban
- une baguette ronde (magasin de bricolage) 15mm de diamètre coupée à 3cm de hauteur peinte en noir pour faire les pieds (3 par piano)
- un tuteur pour orchidée coupé à 5cm pour tenir le piano ouvert
- une bandelette de papier noir de 1cm de largeur pour coller au dessus des touches
- les touches de piano à coller



# Gabarit pour le découpage du livre piano

(à adapter en fonction de la hauteur du livre)

